

CSM-PGR6XX Безжична система за повикване на персонал

1. Описание.

Ярък LCD дисплей с 3 индикации:

- Звукова индикация;
- Вибрация;
- Вибрация и Звук.
- Часовник

Работи както с единичен, така и с троен бутон - Y-A1, Y-A3, Y-B3.

Едно устройство CSM-PGR6XX може да обслужва до 99 „Бутона” и да възстанови последните 10 повиквания.

CSM-PGR6XX показва точно време в режим на работа.

CSM-PGR6XX има 3 стила на дисплей: цифри, символи, и комбинация от символи и цифри. Когато се зарежда CSM-PGR6XX индикира „светкавица“. При повикване показва символи за „келнер“ и „плащане“ в зависимост от вида на бутона.

2. Функция на бутоните:

При програмиране:

FUN: (Function key) копче вход/изход в менюто

ENT: (Enter) потвърждава настройката

NEXT/SEL: избира пореден номер

При работа:

ENT: отменя информацията за повикване

NEXT/SEL: проследяване историята на повикванията

ВАЖНО! Моля, заредете CSM-PGR6XX напълно преди първоначална настройка!

3. Инструкции на работа.

Списък с функции:

F—1: Запазване номера на повикващия бутон

F—2: Изтриване номера на повикващия бутон

F—4: Настройки време

F—5: Режим на повикване (Вибрация и/или Звук)

F—6: Режим на екрана

F—7: Изключване

F—8: Настройки обслужване на „Бутони”: единичен и/или троен

F—9: Възстановяване на фабричните настройки

Включване:

Става, чрез натискане и задържане за 3 секунди на копче „FUN” или „ENT”

Вход настройки:

Задръжте натиснат „FUN”, докато на екрана се покаже „F- 1”, като „1” ще мига.

Натиснете „SEL” за да изберете функция от 1 до 9.

Натиснете „ENT” за да потвърдите избраната функция.

Изход настройки:

Докато сте в настройки натиснете „FUN”, на екрана ще се покаже часовника и устройството ще е в режим на готовност.

Отказ от настройки:

Натиснете „FUN” за да откажете настройка и да се върнете в режим на готовност.

Автоматичен изход:

CSM-PGR6XX ще излезе автоматично от настройки, ако не се извършват никакви действия в рамките на 40 секунди.

Изключване:

Изберете функция „F- -7”(опция 3)

4. Детайлни настройки.

F- -1: Запазване на номер/символ на бутон за повикване.

(1) Във „F- -1” натиснете „ENT”, екрана ще покаже „0001”, като „1” ще мига.

(2) Натиснете „NEXT” и „SEL” за да изберете номер от „0001” до „9999” и / или символ „ABCDEF”.

(3) Натиснете „ENT” за да потвърдите избрания номер, докато се изпише „_ _ _ _”на екрана

(4) Натиснете избрания **бутон за повикване** (Y-A1, Y-A3, Y-B3) за 2 секунди. CSM-PGR6XX ще даде звуков сигнал и на дисплея ще се изпише следващия номер за избор.

Бележка:

E1- Когато CSM-PGR6XX изпише „E1” със звуков сигнал “Di-Di” и покаже друг номер, това значи, че този вече е бил запазен по-рано. Моля, изтрийте го чрез „F2” и после запазете бутоната с нов номер.

E2 - Когато CSM-PGR6XX изпише „E2” със звуков сигнал “Di-Di”е вече наличен в паметта.

E3 - Когато CSM-PGR6XX изпише „E3” със звуков сигнал “Di-Di” значи, че паметта е пълна и няма място за повече номера на бутони.

F- -2: Изтриване на бутон.

(1) Във „F- -2” натиснете „ENT”, екрана ще покаже „0001”, като „1” ще мига.

(2) Натиснете „NEXT” и „SEL” за да изберете кой конкретен номер на бутон от „0001” до „9999”ще изтриете. Натиснете „ENT” еднократно. След изтриването на екрана ще се изпише автоматично следващия пореден номер, който е готов за изтриване!

Бележка:

За да изтриете всички запазени бутони, изберете „0000”. На екрана ще се покажат номерата от „1111” до „9999” със звуков сигнал “Di-Di” и после ще се изпише „0001”, което значи, че всички номера са изтрити.

F- -4: Настройки на време.

Във „F- -4” натиснете „NEXT” и „SEL” за да настроите точното време.

F- -5: Настройка Напомняне.

Във „F- -5” изберете форма на напомняне от: 1, 2 или 3 и после я потвърдете с „ENT”.

1 – звуков сигнал

2 – вибрация

3 – звуков сигнал + вибрация

F- -7: Настройка режим на работа и изключване .

Във „F- -7” изберете 1, 2 или 3 като съответно всяка под функция си има следното предназначение
1- икономичен режим (**часовникът „заспива“ по-дълбоко и се активира по-бавно от бутоните !**)

2- **ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО** - нормален режим при първоначална настройка или след

възстановяване на фабричните настройки (F- -9 / 0000).

3 - ИЗКЛЮЧВАНЕ след потвърждение с „ENT“.

F—8: Настройки обслужване на „Бутони“: единичен или троен.

(1) Във „F- -8“ натиснете „SEL“ за да изберете „1“ или „4“ и потвърдете избора с „ENT“.

„1“ - работа само с единичен бутон - Y-A1

„4“ – едновременна работа с всички видове бутони: Y-A1 и Y-A3, Y-B3

F—9: Възстановяване на фабричните настройки.

(1) Във „F- -9“ натиснете „ENT“ и на екрана ще се покаже „0001“.

(2) Натиснете „NEXT“ и „SEL“ за да се покаже „0000“

(3) Натиснете „ENT“ за да потвърдите избора и екрана ще покаже от „1111“ до „9999“ и после „0001“, което значи, че настройката е завършена.

Фабрични настройки:

Режим напомняте – звуков сигнал (F5/1)

Режим на дисплей – символи (F6/1)

Работа с бутони –(F8/4 : едновременна работа с всички видове бутони)

5. Важно:

Ако има само 1 повикване, CSM-PGR6XX изписва само него до отмяната му.

Ако има много повиквания, CSM-PGR6XX изписва последното и запазва предишните 10.

Проверка на повикванията: натиснете „NEXT“ и „SEL“ за да разгледате последните 10 повиквания.

Отмяна на повикванията: натиснете „ENT“ за да откажете повикване или „Cancel“ на предавателя.

Зареждане на батерията: Моля, изключете CSM-PGR6XX и тогава зареждайте!

Зареждайте, когато батерията е изтощена!

Моля, заредете го напълно при първоначална употреба!

6. Технически особености.

Работна мощност – 3.7V (Li-ion батерия)

Работно напрежение: <15MA

Чувствителност: 85 dB

Честота: 433.92 MHz +/- 75k

Обхват: >50m

Размери: 65mm x 44mm x 19mm

За допълнителна помощ и сервиз: 028164926 сервиз Комел Софт

При дефект моля да бъдат изпратени на адрес:

1517 София, ул. "Златоструй" 18А

телефони: +359 2 8164910

Моля в пратката да напишете

- какви са проблемите
- адрес, име и телефон за обратна доставка
- Име на фирма за фактура

Последно обновяване: 08.05.2019 г.